

Marquage	Nom	Voyant	Statut	Description
(1)	Alimentation	Blanc	Fixe	Le routeur est alimenté et prêt à l'emploi.
		Blanc	Clignotant	Le routeur démarre.
		-	Éteint	Le routeur n'est pas alimenté.
(2)	Internet	Blanc	Fixe	Connexion Internet disponible sur le réseau.
		Blanc	Clignotement	Le routeur transmet ou reçoit du trafic IP.
		-	Éteint	Aucune connexion à internet.
(3)	4G (LTE)/3G	Blanc	Fixe	Le routeur est connecté au réseau 4G.
		Blanc	Clignotement	Le routeur est connecté au réseau 3G.
		Blanc	Fixe	Le routeur essaie de se connecter au réseau 4G/3G.
		Vert	Fixe	Le routeur est connecté sur le réseau WAN via Ethernet.
		-	Éteint	Aucun service et aucune connexion sur le réseau WAN via Ethernet.
(4)	Force du signal	Vert	Fixe	Le signal 4G/3G/2G est excellent.
		Jaune	Fixe	Le signal 4G/3G/2G est correct.
		Rouge	Fixe	Le signal 4G/3G/2G est faible.
		Rouge	Clignotant	Aucune carte SIM insérée, aucun signal, ou la puissance mesurée du signal est en dessous de faible.
		-	Éteint	La carte SIM n'est pas reconnue ou le code PIN est incorrect.
(5)	Wi-Fi	Vert	Fixe	Le réseau Wi-Fi 2.4 GHz est actif.
		Vert	Clignotement lent	Le routeur démarre une connexion WPS avec un client du réseau Wi-Fi 2.4 GHz.
		Vert	Clignotement rapide	Le routeur communique avec des clients du réseau Wi-Fi 2.4 GHz.
		Blanc	Fixe	Le réseau Wi-Fi 5 GHz est actif.
		Blanc	Clignotement lent	Le routeur démarre une connexion WPS avec un client du réseau Wi-Fi 5 GHz.
		Blanc	Clignotement rapide	Le routeur communique avec des clients du réseau Wi-Fi 5 GHz.
		-	Éteint	Le réseau Wi-Fi n'est pas activé.
(6)	USB	Blanc	Fixe	Le routeur a reconnu une connexion USB via le port USB.
		Blanc	Clignotement	Le routeur transmet/reçoit des données vers/depuis la clé USB connectée.
		-	Éteint	Aucune clé USB détectée sur le port USB du routeur.
(7)	Bouton WPS et Wi-Fi	-	WPS	Appuyez au moins 1 seconde pour activer WPS.
		-	Wi-Fi	Appuyez plus de 5 secondes pour désactiver ou activer le Wi-Fi.